

Richtlinie

Bahnbetrieb	Zugbeeinflussungsanlagen bedienen
PZB-Fahrzeugeinrichtungen	483.0101A02 Seite 1

* **Übersicht der Richtlinien für Fahrzeugeinrichtungen mit**
 * **PZB 90 - Funktionalität**

Regelwerks-Nr.	Titel
* 483.0101	Punktförmige Zugbeeinflussungsanlagen bedienen; Allgemeiner Teil
* 483.0111	Punktförmige Zugbeeinflussungsanlagen bedienen; I 60R, System PZB 90; I 60/ER 24, System PZB 90
* 483.0112	Punktförmige Zugbeeinflussungsanlagen bedienen; PZ 80R, System PZB 90
* 483.0113	Punktförmige Zugbeeinflussungsanlagen bedienen auf Fahrzeugen mit LZB-Einrichtungen
* 483.0114	Punktförmige Zugbeeinflussungsanlagen bedienen; EBI Cab 500, System PZB 90
* 483.0201	Linienförmige Zugbeeinflussungsanlagen bedienen; Allgemeiner Teil
* 483.0202	Linienförmige Zugbeeinflussungsanlagen bedienen; LZB 80-Fahrzeugeinrichtungen

