Lever	When	Locks
1		3 (59) 94-95-35-55-57
2		3 ㉒ ㊳ (70) 101-39
3		21 ㉑ 35
	21	89-92-94 (59)
	21-55-57	95
	21-55 (57)	(91)
	21 (55)	(88)
	㉑	㉒ 35-37 ㊲
	㉑ 37	(96) (69)
	㉑ ㊲	㊳ 101 (70)
	㉑ ㊲ ㊴	㊵ 102 103
4		21-33
	37-35	(96) (69)
	37 ㉟	㊱ 89-92-94 (59)
	37 ㉟ 55-57	95
	37 ㉟ 55 (57)	(91)
	37 ㉟ (55)	(88)
	㊲	㊳ 101 (70)
	㊲ ㊴	㊵ 102-103
5		31-7 33 (70) 101-37-39
6		31-9 ㉞ ㊱ (59) 94-95-37-55-57
7		31-37
	33	101 (70)
	㉝	㉞
	㉝ 35	(96) (69)
	㉝ ㉟	㊱ 89-92-94 (59)
	㉝ ㉟ 55-57	95
	㉝ ㉟ 55 (57)	(91)
	㉝ ㉟ (55)	(88)
	33 ㊴	㊵ 102-103
8		25-31 ㉛ 104

Lever	When	Locks
8 con't.	㉛	㉜ - 37
	㉛ 33-	(70) -101
	㉛ ㉝	㉞ (W ㉛ 33 ㊴ x ㊵ 102-103)
	㉛ ㉝ 35	(96) (69)
	㉛ ㉝ ㉟	㊱ 89-92-94 (59)
	㉛ ㉝ ㉟ 55-57	95
	㉛ ㉝ ㉟ 55 (57)	(91)
	㉛ ㉝ ㉟ (55)	(88)
9		㉚ 102-104
10	Spare Lever (Blocked Normal)	23-13
11	(Blocked Normal) Spare Lever	㉓ 13
12		㉕ 13-31 ㉛
	㉛	㉜ 37
	㉛ 33	(70) 101
	㉛ ㉝	㉞
	㉛ ㉝ 35	(96) (69)
	㉛ ㉝ ㉟	㊱ 89-92-94 (59)
	㉛ ㉝ ㉟ 55-57	95
	㉛ ㉝ ㉟ 55 (57)	(91)
	㉛ ㉝ ㉟ (55)	(88)
	㉛ 33 ㊴	㊵ 102-103
13	Spare Lever (Blocked Normal)	
14	Spare Lever	
15		㊶ 81
16		(51) 82
17		(54) [illegible] 86
18	SPARE LEVER BLOCKED NORMAL	
19	Spare Space	

Lever	When	Locks
20	Spare Space	
21		33
22		㉑
23	Spare Lever Blocked Nor.	
24	Spare Lever	
25		
26	Spare Lever Blocked Nor.	
27	Spare Lever Blocked Nor.	
28	Spare Lever Blocked Nor.	
29	Spare Lever Blocked Nor.	
30		31-39-41-51
31		41-51
	33	37
	㉝ ㉟ 55-57	64
	㉝ ㉟ 55	57 (57)
32		㉛
33		37
34		㉝
35		
36		㉟
37		
38		㊲

Lever	When	Locks
39		
40		㊴
41		
42	Spare Lever Blocked Nor.	
43	Spare Lever " "	
44	Spare Lever. " "	
45	Spare Lever. " "	
46	Spare Lever " "	
47	Spare Lever " "	
48	Spare Lever " "	
49	" " " "	
50	" " " "	
51		
52	SPARE LEVER	
53	SPARE LEVER	
54		-51
55		
56		(55) 51-41
57		
58		(57) 55-51-41

Lever	When	Locks
59		(55)-55-51-41-36 ㊱
	36	21 35
	㊱	37
	55	57 (57)
	(W (55) x (56))	(W 55-57X64)
	55 (57)	(58)
60		(61)
61		
62		61
63		(60)
64		
65		(64)
66	SPARE LEVER	
67		
68	Spare Lever Blocked Nor.	
69		-35-37-41-51
70		㊴ 39-41-51
	38	33 37
	㊴	㊵
71	Spare Lever Blocked Nor.	
72	Spare Space	
73	" "	
	"	
74	" "	
	"	
75	" "	
76	" "	
77	" "	
78	" "	

Lever	When	Locks
79	Spare Space	
80	" "	
81		㊶
82		(51)
83	SPARE LEVER	
84		85-60 (60) 62-87-90-86
	(60)	(63) 64 (64) 93
	(60) (64)	(65) 95
85		(63) (65) 86-95
86		(54) 62
87		62 (62) 88-60
88		(62) 89
89		21-36 ㊱ (56) (62) (59)
	㊱	34 ㉞
	㊱ 34-22 (W ㊱ 34X33)	21
	㊱ ㉞	32 ㉜
	㊱ ㉞ 32	31
	㊱ ㉞ ㉜	25 ㉕
90		62 (62) 88-60
91		60-63-64 (64) 92-93
	(64)	(65) 95
92		21-36 ㊱ (58) (59)
	㊱	34 ㉞
	㊱ 34-22 (W ㊱ 34X33)	21
	㊱ ㉞	32 ㉜
	㊱ ㉞ 32	31
	㊱ ㉞ ㉜	25 ㉕

Lever	When	Locks
92 con't.		
93		64-63 (63)
	63	60
94		57-21-36 ㊱ (59) - 55
	㊱	34 ㉞
	㊱ 34-22 (W ㊱ 34 x 33)	21
	㊱ ㉞	32 ㉜
	㊱ ㉞ 32	31
	㊱ ㉞ ㉜	25 ㉕
95		65 (65)
	65	(94)
	(65)	63 (63)
	(65) 63	60
96		97-98-99-100-67 (67)
97		34 ㉞ (67) (69)
	34-22 (W 34X33)	21
	㉞	32 ㉜
	㉞ 32	31
	㉞ ㉜	25 ㉕
98		67 (69) 34 ㉞ 99-100
	34-22 (W 34X33)	21
	㉞	32 ㉜
	㉞ 32	31
	㉞ ㉜	25 ㉕
99	Blocked Normal (Spare Lever)	67 (69) ㉞ ㉜ 25
100		67 (69) 21-33

Nov 3, 1924.	April 22, 1943	Checked: R.B. Amsden.
MAR. 1, 1927.	Oct. 16, 1944	Checked: H. Morgan
FEB. 12, 1929 NO CHANGE	Sept. 8, 1945	
June 28, 1930	Dec. 31, 1945	
March 9, 1931.	Oct. 23, 1946.	Approved:
Mar. 3, 1933.	Dec. 22, 1947	A.M. Vandersluis
Jan. 21, 1935.	Oct. 28, 1955 NO CHANGE	Gen. Supt. Tel. & Sigs.
Sept. 22, 1937	Dec. 8, 1958	Drawn By, W.T.M.
Oct. 13, 1939	Feb. 27, 1961	

CHAMPAIGN, ILL. SD17A

LOCKI [redacted]

OFFICE OF [redacted]

I.C.R.R.

Lever	When	Locks
101		(70) 38 ㊳ 39
	38	32 ㉜
	38-32	31
	38 ㉜	25 ㉕
	㊳	33-22 ㉒
	㊳ 22	21
102		40 ㊵ [illegible]
	40	㉚ 25 ㉕ 12-8
	㊵	38 ㊳ (70)
	㊵ 38	32 ㉜
	㊵ 38-32	31
	㊵ 38 ㉜	25 ㉕
	㊵ ㊳	33-22 ㉒
	㊵ ㊳ 22	21
103		㊵ ㊳ (70) ㉑
104		㉚ 25

REVISED

AUG. 12, 196

FEB. 11, 196